




Установка регенерации масел "Мастер Ойл 400R"




Режимы работы "Мастер Ойл 400R"
Перекачка масла с фильтрацией



Режимы работы "Мастер Ойл 400R"
Перекачка масла с фильтрацией и нагревом




Режимы работы "Мастер Ойл 400R"
Регенерация масла одним адсорбером




Режимы работы "Мастер Ойл 400R"

Регенерация масла двумя адсорберами включенными параллельно




Режимы работы "Мастер Ойл 400R"

Регенерация масла двумя адсорберами включенными последовательно



Режимы работы "Мастер Ойл 400R"
Откачка масла из нагревателя



Режимы работы "Мастер Ойл 400R"
Откачка масла из адсорберов

